

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Копомна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://domochist.nt-rt.ru/> || [dto@nt-rt.ru](mailto:dto@nt-rt.ru)

## Вертушка ВПД 6-5 Домочист



### ВПД 6-5 Ручная прочистная вертушка с подключением шуруповерта, ЭКОНОМ, диаметр троса 6 мм, длина - 5 метра.

#### Подробное описание

- Окупается с 1 засора
- Устранить засор под силу любому. Вертушка легка и проста в использовании
- Экономия времени и денег. Забудьте про сантехников, устраните засор самостоятельно
- Прослужит не один год. Вертушка выполнена из ударопрочного материала
- Позволяет удалять сложные засоры и проводить профилактическую очистку труб
- Вы сможете справиться даже с сильным засором. Конструкция вертушки позволяет подключить шуруповерт и тогда Вы получаете мини прочистную машину
- Металлический зажим троса
- Диаметр прочистной насадки 10 мм

Вертушка поставляется в картонной коробке, на которой Вы найдете подробную инструкцию по использованию вертушки, ссылку на сайт производителя, где представлены подробные видео уроки, как пользоваться тем или иным устройством. Так же на коробке так же есть телефон службы поддержки, по которому Вы можете получить подробную консультацию по решению вашей проблемы.

Корпус вертушки выполнен из ударопрочного пластика (пробовали, роняли, не ломается). Трос можно вращать вручную или, для максимальной эффективности, к вертушке можно подключить шуруповерт. Фиксатор троса на конце вертушки металлический.

Сам трос выполнен из закаленной стали, что дает тросу большую сопротивляемость к скручиванию, при прохождении засоров. Скрученный или заломленный трос использовать больше нельзя и его следует заменить.. После использования вертушки не забудьте промыть трос, чтобы он не пах и не ржавел.

#### Как это работает:

1. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОВЕРИТЬ ПРАВИЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ НАСАДКИ.
2. Ослабьте зажимной винт, вытяните из барабана трос из барабана.
3. Вставьте трос в трубу и доведите до предполагаемого места засора.
4. Закрутите зажимной винт и вращайте барабан при помощи рукоятки, до разрушения засора. (Вы можете воспользоваться шуруповертом, просто присоедините его к хвостовику на барабане).
5. Извлеките трос с насадкой из трубы и промойте трубу водой.
6. Если вода не уходит или уходит плохо, повторите шаги 2 и 3.
7. НЕ ВРАЩАЙТЕ ВЕРТУШКУ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ!!!
8. НЕ ПРИЛАГАЙТЕ УСИЛИЙ ПРИ ПРОЧИСТКЕ.
9. Следите что бы расстояние между вертушкой и трубой не превышало 30 см. Если система не позволяет вам быть рядом с трубой, подавайте спираль в трубу через отрезок ПВХ шланга.